



# F U S I O N

BY

PowerA™

**FUSION PRO 2**

WIRED CONTROLLER FOR XBOX




**1년 제한 보증**

**유선 컨트롤러 사용자 설명서**

## FRONT

### 제품 정면



**BACK**

**제품 후면**




## ANALOG STICK REPLACEMENT

### 아날로그 스틱 교체


1



2



3







4



## PRO PACK INSTALLATION/REMOVAL



### 프로 팩 설치 | 제거



참고 : 사용하지 않을 때에는 보호 파우치에 보관하십시오.

## MAPPING PRO PACK PADDLES


### 프로 팩 패들 할당



참고 : 나머지 프로 팩 패들의 방법도 같습니다. 할당된 패들 값은 연결이 끊긴 후에도 메모리에 남아있습니다.


## RESETTING THE PRO PACK PADDLES

프로 팩 패들 재설정



## 3-WAY TRIGGER LOCK ADJUSTMENT

3단계 트리거 잠금 설정



## 연결

---

- ① USB 케이블을 이용하여 Xbox의 사용 가능한 포트와 컨트롤러의 USB-C 포트에 연결합니다.  
Xbox가 꺼져 있으면 Xbox 버튼을 눌러 전원을 켭니다. 컨트롤러의 전원 LED가 켜집니다.
- ② 플레이어 및 컨트롤러 할당은 Xbox 고객 지원을 참고하십시오.
- ③ 안전 분리 플러그 타입의 착탈식 케이블이 장착되어 있습니다. 필요시 분리할 때는 부드럽게 잡아당기십시오.

## 헤드셋 다이얼 사용

---

- 3.5mm 헤드셋을 컨트롤러에 연결하면 다이얼이 활성화됩니다.
- 다이얼을 눌러 채팅을 음소거 또는 해제할 수 있으며, 채팅이 음소거되면 LED가 빨간색으로 바뀝니다.
- 볼륨 조정은 왼쪽 또는 오른쪽을 짧게 눌러 단계적으로 볼륨을 조정하거나 길게 눌러 최소 또는 최대로 조정합니다.

※ 참고 : Xbox 설정의 오디오 컨트롤이 가장 높은 우선순위를 가지며, 컨트롤러의 헤드셋 다이얼이 그 뒤를 잇고, 연결한 헤드셋의 오디오 또는 음소거 컨트롤이 뒤따릅니다. 자세한 내용은 Xbox 고객 지원 및 헤드셋 설명서를 참고하십시오.

## 공유 버튼 사용

---

공유 버튼 기능에 관련된 자세한 내용은 Xbox 고객 지원을 참고하십시오.



## 공유 버튼 사용

---

공유 버튼 기능에 관련된 자세한 내용은 Xbox 고객 지원을 참고하십시오.

## 문제 해결

---

**문 제 : 컨트롤러가 콘솔에 연결되지 않습니다.**

**해 결 :** 컨트롤러에 착탈식 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하고, 콘솔에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

**문 제 : 프로 팩 패들이 제대로 작동하지 않습니다.**

**해 결 :** 프로 팩이 컨트롤러에 확실히 연결되었는지 확인하십시오.

**해 결 :** 프로 팩 패들이 안전하게 설치되었는지 확인하십시오.

**해 결 :** 본 설명서의 프로 팩 패들 할당, 재설정을 참고하여 설정이 제대로 되었는지 확인하십시오.

**문 제 : 컨트롤러가 연결되었지만 작동하지 않습니다.**

**해 결 :** 컨트롤러의 채널 표시를 확인하여 플레이어 #1의 컨트롤러를 사용하고 있는지 확인하십시오.

**해 결 :** Xbox 본체가 켜져 있고 TV가 올바른 비디오 입력으로 설정되어 있는지 확인하십시오.

※ 그 밖의 문제 해결에 대한 자세한 내용은 Xbox 고객 지원을 참조하십시오.

## 경고 : 플레이하기 전에 읽으십시오.

---

아주 적은 비율의 사람들이 특정 빛 패턴이나 번쩍이는 빛에 노출될 때 간질 발작을 경험할 수 있습니다.  
비디오 게임을 하는 동안 특정 패턴에 노출되면 이러한 사람들에게 간질 발작을 유발할 수 있습니다.  
특정 조건에서는 이전에 간질 발작의 병력이 없는 사람에게는 이전에 감지되지 않은 간질 증상을 유발할 수 있습니다.

귀하 또는 귀하의 가족 중 간질 병력이 있는 경우 게임을 하기 전에 의사와 상담하십시오.  
비디오 게임을 하는 동안 현기증, 시력 변화, 눈 또는 근육 경련, 의식 상실, 방향 감각 상실, 비자발적 움직임 또는 경련과 같은 증상이 나타나면 즉시 사용을 중단하고 게임을 재개하기 전에 의사와 상담 하십시오.

## 사용시 주의사항

---

- 제품 내부에 물이나 다른 액체가 들어 가지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 과도한 충격을 가하지 마십시오.
- 제품을 임의로 분해하거나 개조 또는 가공하지 마십시오.
- 단자부에 이물질を 넣거나 손으로 직접 만지지 말아주십시오.
- 신나, 벤젠, 알코올 등 가연성 액체 및 화학 용품을 이용하여 제품을 닦지 마십시오.
- 직사광선이 강한 곳이나 고온, 다습한 곳에 보관하지 마십시오.
- 반려동물이나 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 제품에 연결된 케이블을無理하게 당기지 마시고 꼬이지 않도록 사용하여 주십시오.

## 추가 법률 정보

---

© 2022 ACCO Brands USA LLC. PowerA 및 PowerA 로고는 ACCO Brands Corporation의 상표입니다.  
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" 디자인, Xbox Series X|S, Xbox One 및 Windows는 Microsoft 그룹 회사의 상표입니다.  
기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

## 건강을 위한 주의사항


---

비디오 게임은 근육, 관절, 피부 또는 눈의 통증을 유발할 수 있습니다. 건염, 손목터널 증후군, 피부 자극 또는 눈의 피로와 같은 문제를 피하려면 아래 지침을 따르십시오.

- 과도한 게임을 삼가십시오. 필요하지 않다고 생각되더라도 매시간 10~15분의 휴식을 취하십시오. 부모는 자녀가 올바르게 놀 수 있도록 감독하십시오.
- 게임 중 손, 손목, 팔, 눈이 피로하거나 아프거나 따끔거림, 저림, 무감각, 화끈거림, 뻣뻣함과 같은 증상을 느끼면 게임을 즉시 중단하고 휴식을 취하십시오.
- 위와 같은 증상이 지속되거나 기타 불편함이 계속되면 의사의 진찰을 받으십시오.

## 대한민국 규정 준수 기호

---

 KC 마크 (Korea Certification Mark)는 대한민국에서 판매되는 제품에 대한 건강, 안전 및 환경 보호 표준을 준수함을 나타내는 인증 마크입니다.

## 대한민국 품질 보증 정책

---

이 제품의 보증기간은 **구매일로부터 1년**입니다.

(주)조이트론에서 정식 수입 | 판매하지 않은 해외 직구 제품은 서비스 대상이 아닙니다.

본 제품은 사용자의 사용빈도, 사용방법, 환경, 보관방법 등에 따라 제품 수명이 현저히 차이 날 수 있습니다.

- 서비스를 신청하실 때에는 영수증이나 주문내역 등을 통해 구입처와 구입일을 증빙해야 합니다.
- 사용자의 과실이 있거나, 있다고 판단되는 경우 실비가 청구됩니다.
- 컨트롤러 외 액세서리(케이블)는 보증 대상이 아닙니다.
- 강한 충격에 의한 변형 및 파손은 보증하지 않습니다.
- 초기 불량인 경우 구입처를 통한 환불 혹은, 동일한 새 제품으로 교환해 드립니다.
- 개조, 침수, 분해, 단락, 가열, 기타 비정상적인 방법으로 사용했거나, 사용했다고 판단되는 경우에는 보증하지 않습니다.

대한민국의 품목별 소비자 분쟁 해결 기준(공정거래 위원회)에 따라 제품에 대한 보증을 실시합니다. 기타 규정되지 않은 소비자 피해 유형은 소비자 피해보상규정(공정거래위원회 고시)에 따릅니다.

## 보증기간

---

구매일로부터 [1년 제한 보증]

## 제조업체

---

ACCO Brands USA LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047 ACCOBRANDS.com | POWERA.com

## 고객 문의처

---

- (주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호
- 홈페이지 : <http://www.joytron.co.kr>
- 홈페이지의 질문 및 제안 또는 문의 게시판으로 문의해 주십시오.
- 고객 상담실 : 02-3275-1173 (평일 오전 10시~오후5시 / 토, 일, 공휴일 휴무)

## 제품보증서

서비스에 대하여

저희 조이트론에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래 위원회)에 따라 제품에 대한 보증을 실시합니다.

서비스 신청시 구매 영수증 및 주문 내역서를 통해 구매처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.

제 품 명	PowerA Fusion Pro2	모 델 명	1516954-01
구 입 일	년 월 일	구 입 처	

기타 상기에 규정되지 않은 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시)에 따릅니다.

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

JOYTRON®



PowerA™

