

**EX SQUAD**



## 1. 사용하기 전에

---

- 이 사용 설명서는 일반적인 사용 환경을 기준으로 설명하고 있습니다.
- 사용하기 앞서 본 설명서를 통해 사용법 및 주의사항을 숙지하신 후 사용해 주시기 바랍니다.
- 품질보증 기간 이내라도 제품의 분해, 단락, 침수, 가혹한 사용 등 고객 과실 사유가 있는 경우 수리 비용이 청구될 수 있습니다.
- 설명서 내에는 고객의 이해를 돕기 위해 게임(S/W) 이용에 대한 예제와 설명이 기술되어 있습니다. 각 게임(S/W)의 이용과 관련된 문의는 게임을 서비스하는 업체에 문의해 주시기 바랍니다. 스마트 폰 등 단말기 사용법 역시 각 스마트 폰 제조사에 문의해 주시기 바랍니다.
- 당사에서 보증하지 않는 특정 S/W와의 호환성 문제는 교환, 환불의 사유가 될 수 없습니다.

## 2. 제품 소개

---

본 제품은 PC, 플레이스테이션3, 안드로이드 환경에서 사용할 수 있는 유선 방식의 게임 컨트롤러입니다. 각 기기와 연결하여 좀 더 재미있고 실감나는 게임을 즐길 수 있도록 고안된 컨트롤러 입니다. 본 제품을 통해 스마트한 게임 라이프를 즐기시기 바랍니다.

## 3. 호환 게임에 대하여

---

PC 게임의 경우 설치(구입) 전에 게임컨트롤러 지원 여부를 확인 후 사용해 주시기 바랍니다.


안드로이드 게임의 경우 구글플레이에서 "조이트론", "Gamepad Games" 앱 등을 설치하면 게임 컨트롤러 지원 게임 정보를 얻을 수 있습니다. 게임 컨트롤러 호환 정보가 불충분한 경우 각 게임 제작사에 문의하시기 바랍니다.

## 4. 사용환경

---

본 제품은 안드로이드4.0.이상의 스마트폰, 윈도우즈XP이상, 플레이스테이션3에서 사용이 가능합니다. 호환정보는 지속적으로 업데이트 되고 있습니다. 당사 홈페이지(<http://www.joytron.co.kr>)내 상품 정보를 참고해 주시기 바랍니다.

## 5. 각 부분의 명칭



## 6. PC 연결




### 1. PC연결 방법


본 제품은 PnP 방식으로 PC에 USB 플러그를 꼽는 것만으로 장치를 인식하여 드라이버를 자동으로 설치하게 됩니다. 만일 자동 설치가 안 되는 PC인 경우에는 Xbox360 컨트롤러 드라이버로 수동 설치해 주시기 바랍니다. 장치 드라이버가 없는 경우 마이크로소프트 다운로드 센터 혹은 조이트론 홈페이지 자료실을 방문하시면 다운로드하실 수 있습니다.

### 2. 상태식별 LED 및 모드 전환


HOME버튼을 약 5초간 누를 때 마다 3가지 모드가 순차적으로 전환 됩니다.  
모드는 PC에 연결한 상태에서만 전환이 가능합니다



P, X LED 점등  
PC 엑스인풋



P, D-A LED점등  
PC 다이렉트인풋



D-A, D-D LED점등  
안드로이드 모드

### 3. PC 엑스인풋


최근의 게임들은 대부분 엑스인풋을 지원하고 있습니다. 이 모드는 PC와 최초 연결시 기본값입니다. 만일 P, X의 LED가 점등되지 않은 경우라면 6번 2. 항을 참고하여 전환해 주시기 바랍니다.

### 4. PC 다이렉트인풋

고전 게임 등 특수한 경우를 위해 다이렉트인풋도 지원하고 있습니다. P, D-A의 LED가 점등되면 다이렉트인풋 상태 입니다. 전환방법은 6번 2. 항을 참고해 주세요.

### 5. PC 다이렉트인풋 모드에서 아날로그 ↔ 디지털 전환 방법

다이렉트인풋(P, D-A) 상태에서 HOME 버튼을 1초간 누르면 LED가 P, D-D로 전환 됩니다. 다시 1초를 누르면 P, D-A로 전환 됩니다. P, D-A는 아날로그, P, D-D는 디지털 모드 입니다.



## 7. 플레이스테이션3 연결



게임컨트롤러를 플레이스테이션3과 USB 케이블로 연결만 하면 됩니다. 순정의 플레이스테이션3 컨트롤러와 동일하게 사용할 수 있습니다. 플레이스테이션3에서는 별다른 모드 변환, 조작은 필요 없습니다.


## 8. 안드로이드 기기연결



본 제품에 동봉된 안드로이드 스마트폰용 케이블과 게임패드를 연결하고 HOME 버튼을 약 5 초간눌러 안드로이드 모드로 전환해 주시기 바랍니다. 이미 안드로이드 모드인 경우 전환 작업은 생략하셔도 됩니다. 자세한 모드 전환 방법은 6번 2. 항을 참고해 주시기 바랍니다.

※ 본 제품은 안드로이드 기기와 유선으로 연결되기 때문에 연결하고자 하는 안드로이드 기기에서 OTG를 지원해야 사용이 가능합니다. 가지고 계신 기기의 OTG지원 여부를 확인해 주시기 바랍니다. OTG지원 여부를 모르는 경우 해당 기기의 매뉴얼 혹은 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

## 9. 닌텐도 스위치 연결



게임 컨트롤러를 닌텐도 스위치 도크 USB에 연결하면 자동으로 인식합니다.

※ 닌텐도 스위치와 연결이 안 될 경우

System Settings(시스템 셋팅) → Controllers and Sensor(컨트롤러와 센서) → Pro Controller Wired Communication(프로 컨트롤러 유선 통신)을 ON으로 한 상태에서 연결합니다.

## 10. 메모리 기능

본 제품에는 메모리 기능이 있어서 맨 마지막 사용했던 모드 값을 저장하게 됩니다. 만일 마지막 사용했던 기기가 PC이고 이후 안드로이드 기기에서 사용을 하고자 한다면 케이블 연결 후 모드를 전환해 주셔야 합니다. 반대로 안드로이드 기기에서 사용후 PC에서 사용시에도 모드를 전환해 주셔야 합니다. 자세한 모드 전환 방법은 6번 2. 항을 참고해 주시기 바랍니다.

## 11. 진동 기능

- PC에서 진동은 엑스인풋에서만 지원되며, 게임에 따라 진동 지원, 패턴 등이 다를 수 있습니다.
- PS3에서는 기존 순정 컨트롤러와 동일하게 진동이 지원 됩니다.
- 안드로이드 환경에서는 아직까지(2016.04기준) 진동을 지원하는 앱이 없으나, 향후 등장할 가능성이 있습니다. 업데이트 되는 경우 조이트론 홈페이지에 고지 하도록 하겠습니다.
- 닌텐도 스위치에서는 진동 기능이 지원되지 않습니다.

## 12. 주의사항

본 제품은 분리형 케이블을 적용한 제품입니다. 사용 중에는 케이블을 당기거나 무리하게 조작하여 분리되는 일이 없도록 주의해 주시기 바랍니다. 케이블이 결합되는 단자는 예민하고 정밀한 부위로 이물질이 들어가지 않도록 주의가 필요합니다. 또한 단자가 훼손되지 않도록 세심하게 관리해 주시기 바랍니다

## 13. 품질보증정책

본 제품의 품질보증 기간은 구입일로부터 6개월입니다. 본 제품은 사용자의 사용 빈도, 사용 방법, 환경, 보관 방법 등에 따라 제품 수명이 현저하게 차이가 날 수 있습니다. 용도에 알맞게 사용해 주시기 바랍니다.

### ※ 보증 기간 이내의 처리

- 제품에 결함이 있는 경우 수리 혹은 동일한 상품으로 교환하여 드립니다.
- 수리, 교환이 불가능한 경우 같거나 상위 모델로 교환해 드립니다.
- 서비스를 신청하실 때 영수증 등 구매처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.

### ※ 보증 제한 사항

- 품질보증기간 이내라도 고객의 과실이 있는 경우 실비가 청구 될 수 있습니다.
- 가혹한 환경에서의 사용(극단적인 고열, 혹은, 습기 등)은 보증에 제한이 있을 수 있습니다.
- 메이크업 용품 및 화공약품 의한 손상은 보상하지 않습니다.
- 보증기간에서 케이블 등 소모성 액세서리(부속물)는 제외 됩니다.
- 상품 외 다른 요소 혹은 피해는 보상 하지 않습니다.
- 변조, 변경, 침수, 분해, 단락, 가열을 하였거나 기타 비정상적인 방법으로 사용하였거나, 사용했다고 인정되는 경우에는 보증에서 제외 됩니다.

## 14. 기타 고지사항

- 본 설명서에 기재되지 않은 사항은 국내 법규 및 상, 관례에 따라 처리되며 어느 경우라도 국내 법규가 최상위에 있습니다.
- 어플리케이션은 개발자의 구현 방식, 업데이트, 운영정책 등에 따라 본 제품과 호환성이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 제품 개선을 위해 예고 없이 사양을 변경할 수 있습니다.
- 일부 S/W(게임) 이용에는 이용자의 동의와 책임을 필요로 할 수 있습니다.

## 15. 구성품 확인



본체



모바일 케이블



PC, PS3케이블



사용자 설명서

## 16. 별매 액세서리 안내



EX 스퀘드 전용의 스마트폰 홀더와 소모품은  
조이트론스토어 ([www.joytronstore.co.kr](http://www.joytronstore.co.kr))에서  
구입하실 수 있습니다.

## 17. 상품 개요

- 플랫폼 : PC 윈도우즈 XP 이상, OTG 지원의 안드로이드기기(4.0이상),  
PS3, 닌텐도 스위치
- 무 게 : 약 200g
- 크 기 : 약 155 x 105 x 66mm
- 구성물 : 게임패드, PC(PS3/닌텐도 스위치), 안드로이드 연결 케이블 각 1개,  
사용자 설명서
- 버 튼 : 구글 안드로이드 스탠다드 버튼
- 진 동 : 듀얼 바이브레이션 (비대칭 형상의 모터 2개)
- 기 타 : 다이렉트 인풋, 엑스인풋 지원, 펌웨어 업데이트 가능.
- 기기ID : EX SQUAD (Windows)
- 품 명 : EX SQUAD / 이엑스 스퀘드 게임패드

## 18. 관련 앱 소개

아래 QR코드를 스캔 하시면 게임패드 관련 안드로이드 앱을 설치 할 수 있습니다.



· 조이트론 앱  
호환게임 정보, 상품 소개 등



· 게임패드 테스트  
Wisely Loh가 개발한 앱. 게임패드를 간단히  
테스트할 수 있습니다.

## 19. 제품 생산 연월 확인 방법

A: 0	B: 1	C: 2	D: 3	E: 4
F: 5	G: 6	H: 7	I: 8	J: 9

예: 2020년 02월 : SN020CAAC

SN020CAAC  
2020년 2월





## 고객 문의처

---

(주)조이트론 서울시 금천구 가산디지털2로 98 롯데 IT캐슬 1동 607호

02-3275-1173 / FAX 02-703-2295 / <http://www.joytron.co.kr>